

Reborn Card TOP

„Wininstall“ – Installationshinweis

Das Programm „Wininstall“ soll dazu dienen, die „Express“-Installation (Übernahme eines bestehenden Windows-Systems) der Reborn Card zu vereinfachen. Die genaue Vorgehensweise können Sie anhand der folgenden Installationshinweise ablesen.

Erste Möglichkeit der Installation:

1. Schalten Sie Ihren Rechner aus, trennen ihn vom Stromnetz und öffnen das Gehäuse.
2. Stecken Sie die Reborn Card in einen freien PCI- oder PCI-e Steckplatz, entsprechend der Version der Karte, welche Sie erworben haben.
3. Schließen Sie das Gehäuse wieder, stecken das Stromkabel ein und schalten den Rechner ein.
4. Die Reborn Card sollte nun erkannt werden (andernfalls Booteinstellungen im BIOS prüfen) und einen Begrüßungsbildschirm anzeigen.
5. Überspringen Sie diesen durch Betätigung der „Esc“-Taste.
6. „Windows“ sollte jetzt hochfahren.
7. Sobald das Betriebssystem einsatzbereit ist, können Sie die „Wininstall“-Datei mit einem Doppelklick der Maus ausführen (administrative Rechte werden benötigt).
8. Das Fenster zur Treiberinstallation öffnet sich.
9. Entfernen Sie hier das Häkchen bei der Funktion „Computernamen ändern“.
10. Setzen Sie das Häkchen bei der Funktion „Treiber installieren“ und klicken anschließend auf „OK“.
11. Das Fenster zur Konfiguration der Reborn Card erscheint.
12. Geben Sie hier auf der linken Seite Ihr gewünschtes Supervisor-Passwort (ein zweites Mal zur Bestätigung) und den gewünschten Namen für das Betriebssystem (Anzeige im Bootmenü) ein.
13. Wählen Sie auf der rechten Seite die gewünschte Wiederherstellungsart aus und klicken anschließend auf „Weiter“.
14. Das System fordert Sie jetzt zu einem Neustart auf.
15. Während des Bootvorgangs wird nun, entsprechend Ihrer Eingaben, die Reborn Card eingerichtet und ist dann funktionsfähig.

Zweite Möglichkeit der Installation:

1. Starten Sie unter „Windows“ die „Wininstall“-Datei mit einem Doppelklick der Maus (administrative Rechte werden benötigt).
2. Das Fenster zur Treiberinstallation öffnet sich.
3. Entfernen Sie hier das Häkchen bei der Funktion „Computernamen ändern“.
4. Setzen Sie das Häkchen bei der Funktion „Treiber installieren“ und klicken anschließend auf „OK“.
5. Das Fenster zur Konfiguration der Reborn Card erscheint.
6. Geben Sie hier auf der linken Seite Ihr gewünschtes Supervisor-Passwort (ein zweites Mal zur Bestätigung) und den gewünschten Namen für das Betriebssystem (Anzeige im Bootmenü) ein.

7. Wählen Sie auf der rechten Seite die gewünschte Wiederherstellungsart aus und klicken anschließend auf „Weiter“.
8. Das System fordert Sie jetzt zu einem Neustart auf.
9. Sobald der Rechner neu startet, schalten Sie ihn **unbedingt** aus, trennen ihn vom Stromnetz und öffnen das Gehäuse.
10. Stecken Sie die Reborn Card in einen freien PCI- oder PCI-e Steckplatz, entsprechend der Version der Karte, welche Sie erworben haben.
11. Schließen Sie das Gehäuse wieder, stecken das Stromkabel ein und schalten den Rechner ein.
12. Während des Bootvorgangs wird nun, entsprechend Ihrer Eingaben, die Reborn Card eingerichtet und ist dann funktionsfähig.

Alle weiteren Informationen zu Funktionen und Bedienung der Reborn Card entnehmen Sie bitte dem Handbuch.